

Poniżej znajdziecie Państwo spis najważniejszych formatów wymiany danych z innymi programami CAD.

Najważniejsze formaty	Wersje 2D import/eksport	Wersje 3D import/eksport	Uwagi
DWG (automatycznie wiele plików) 2D i 3D	+/+(+) ¹⁾	+/+(+)	Import/Eksport, od 12 do formatu 2024,
DXF (automatycznie wiele plików)	+/+(+)	+/+(+)	format tekstowy i binarny, Import/Eksport
CDL	+/+	+/+	Import/Eksport
SAT/SAB/ASAT/ASAB	-/-	+/+	od wersji 1.6 do ACIS 2023, Import/Eksport
IGES 2D	-/-	+/+	Import/Eksport
IGES 3D	-/-	+/+	Import/Eksport, modele powierzchniowe i bryłowe łącznie z formatem 5.3 zawierającym również dane 2D oraz strukturę
Inventor (*.IPT, *.IAM)	-/-	+/-	Import V6-2024
VDA-FS	-/-	+/+ →	Import/Eksport, modele powierzchniowe w formatach 1.0 i 2.0
STEP	-/-	+/+	AP203, AP214 i AP224- Import/Eksport
JT	-/-	+/-	Import
IFC	-/-	+/+	Import/Eksport
CATIA 4 ²⁾	-/-	+/+	*.MOD i *.EXP Import w formatach 4.1.x i 4.2.x, Eksport w formacie 4.2.4
CATIA 5 ²⁾	-/-	+/+	Import/Eksport do wersji CATIA V5 2022
CATIA 6 ²⁾	-/-	+/-	Import z wersji CATIA V6
Pro/E, Creo ²⁾	-/-	+/-	PRO/E Import od Rev. 16 do Creo 8
STL	-/-	+/+	Import/Eksport
VRML	-/-	-/+	Eksport w formacie 1.0 (tylko geometria)
WMF ³⁾	+/+	+/+	Import/Eksport
Bitmapy/Obróbka ⁴⁾	+/+	+/+	Import/Eksport BMP, PCX, TIFF, JPEG
Access ⁵⁾	+/+	+/+	Import/Eksport w formacie MDB modeli 2D
Parasolid *.X_T, *.XMT_TXT, *.X_B, *.XMT_BIN	-/-	+/-	Import 9.0 - 35
Solid Edge *.PAR, *.ASM, *.PSM	-/-	+/-	Import V18-MP10
SolidWorks *.SLDPRT, *.SLDASM	-/-	+/-	Import 2003-2023
Unigraphics (NX)	-/-	+/-	Import 1-112, 1980
3D PDF	-/-	-/+	Eksport
HPGL	-/-	+/+	Format 1.0

1) w wersjach 2D – rysunki 2D

2) dodatkowo płatne

3) przez schowek

4) obróbka nie występuje w wersji Lt

5) nie występuje w wersji Lt i 2D OEM