

... formaty wymiany danych

Poniżej znajdziecie Państwo spis najważniejszych formatów wymiany danych z innymi programami CAD.

Najważniejsze formaty	Wersje 2D import/eksport	Wersje 3D import/eksport	Uwagi
DWG (automatycznie wiele plików) 2D i 3D	+/+(+) ¹⁾	+/+(+)	Import/Eksport, od 12 do formatu 2020,
DXF (automatycznie wiele plików)	+/+(+)	+/+(+)	format tekstowy i binarny, Import/Eksport
CDL	+/+	+/+	Import/Eksport
SAT/SAB/ASAT/ASAB	-/-	+/+	od wersji 1.6 do 28, Import/Eksport
IGES 2D	-/-	+/+	Import/Eksport
IGES 3D	-/-	+/+	Import/Eksport, modele powierzchniowe i bryłowe łącznie z formatem 5.3 zawierającym również dane 2D oraz strukturę
Inventor (*.IPT, *.IAM)	-/-	+/-	Import V6-2019
VDA-FS	-/-	+/+	Import/Eksport, modele powierzchniowe w formatach 1.0 i 2.0
STEP	-/-	+/+	AP203, AP214 i AP224- Import/Eksport
JT	-/-	+/-	Import
IFC	-/-	+/-	Import
CATIA 4	-/-	+/+	*.MOD i *.EXP Import w formatach 4.1.x i 4.2.x, Eksport w formacie 4.2.4
CATIA 5	-/-	+/+	Import/Eksport do wersji CATIA 5 R2018
CATIA 6	-/-	+/-	Import z wersji CATIA 6
STL	-/-	+/+	Import/Eksport
VRML	-/-	-/+	Eksport w formacie 1.0 (tylko geometria)
WMF ²⁾	+/+	+/+	Import/Eksport
Bitmapy/Obróbka ³⁾	+/+	+/+	Import/Eksport BMP, PCX, TIFF, JPEG
Access ⁴⁾	+/+	+/+	Import/Eksport w formacie MDB modeli 2D
Pro/E	-/-	+/-	PRO/E Import od Rev. 16 do Creo 5.0
Parasolid *.X_T, *.XMT_TXT, *.X_B, *.XMT_BIN	-/-	+/-	Import 9.0 - 30.0.198
Solid Edge *.PAR, *.ASM, *.PSM	-/-	+/-	Import V18-ST10
SolidWorks *.SLDPRT, *.SLDASM	-/-	+/-	Import 2003-2017
Unigraphics (NX)	-/-	+/-	Import 1-11
3D PDF	-/-	-/+	Eksport
HPGL	-/-	+/+	Format 1.0

¹⁾ w wersjach 2D – rysunki 2D ²⁾ przez schowek ³⁾ obróbka nie występuje w wersji Lt

⁴⁾ nie występuje w wersji Lt i 2D OEM